



Инструкция для VITEK VT-1175

[Перейти в карточку товара²](#)



8 800 775 98 98

Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных



www.sotmarket.ru

Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары

ENGLISH

KETTLE

Description

- Mesh filter
- Lid opening button
- Handle
- Water level scale
- Flask
- On/Off button -0/+
- Operation indicator
- Base
- Cord storage

Attention!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the electric kettle, read this instruction carefully. Keep this instruction during the whole operation period.

- Use the unit for its intended purpose only and in strict accordance with the instruction manual.
- Make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified on the body.
- Power cord is equipped with "euro plug"; plug it into the socket with reliable grounding contact.
- In order to avoid risk of fire do not use adapters for connecting kettle to the mains.
- Do not use kettle in bathrooms. Do not use it near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use kettle outdoors.
- Do not touch kettle body or handle with wet hands.
- Do not leave the operating kettle unattended.
- Place kettle on the flat stable surface; do not place it on uneven surface.
- Before switching the kettle on make sure that it is placed on the base evenly.
- Use only the base supplied with the unit.
- Do not let the cord hang over the edge of a table, or touch hot surfaces. You can adjust the power cord length, winding it over the base.
- Do not switch the kettle on if it is empty.
- Do not fill the kettle with water when it stands on the base.
- Do not use the kettle without filter or if the lid is closed.
- Use the kettle only for water boiling. It is prohibited to heat or boil other liquids.
- Ensure that water level is not below the minimal mark and not above the maximal mark. If water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out.
- Do not use the kettle near heat sources and open flame.
- Do not open the kettle lid while boiling.
- Be careful not to get burned by hot steam during boiling.
- Do not touch hot surfaces of the kettle, take it only by the handle.
- Be careful while carrying the kettle filled with boiling water.

- Do not remove the operating kettle from base. If you need to take the kettle off, switch it off by -0/+ button and then remove it from base.
- In order to avoid getting of burns by hot steam, do not bend over the kettle spout while it is operating.
- In order to avoid electric shock do not immerse the unit and base into water or other liquids.
- In case of overheating or low water level the kettle switches off automatically. In this case switch the kettle off, disconnect it from the mains and let it cool down for 5-10 minutes. Then fill it with water and switch on, the kettle will operate in normal mode.
- Do not use the kettle in case of visible damage or leakage.
- Do not wash the kettle and base in a dishwasher machine.
- Unplug the unit, if you do not use it or before cleaning. When unplugging, pull the plug, but not the cord.
- For children safety do not leave polyethylene bags, used as a packaging, around the kettle. **Danger of suffocation!**
- Do not allow children to use the kettle as a toy.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.
- Check the power cord and the plug periodically. Do not use the kettle, if the kettle body or power cord have damages.
- Do not repair the unit by yourself. If you find any damages, unplug the unit and apply to the authorized service center.

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Mesh filter
- Lid opening button
- Handle
- Water level scale
- Flask
- On/Off button -0/+
- Operation indicator
- Base
- Cord storage

Attention!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install RCD contact a specialist.

BEFORE MEASURES

Before using the electric kettle, read this instruction carefully. Keep this instruction during the whole operation period.

- Use the unit for its intended purpose only and in strict accordance with the instruction manual.
- Make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified on the body.
- Power cord is equipped with "euro plug"; plug it into the socket with reliable grounding contact.
- In order to avoid risk of fire do not use adapters for connecting kettle to the mains.
- Do not use kettle in bathrooms. Do not use it near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use kettle outdoors.
- Do not touch kettle body or handle with wet hands.
- Do not leave the operating kettle unattended.
- Place kettle on the flat stable surface; do not place it on uneven surface.
- Before switching the kettle on make sure that it is placed on the base evenly.
- Use only the base supplied with the unit.
- Do not let the cord hang over the edge of a table, or touch hot surfaces. You can adjust the power cord length, winding it over the base.
- Do not switch the kettle on if it is empty.
- Do not fill the kettle with water when it stands on the base.
- Do not use the kettle without filter or if the lid is closed.
- Use the kettle only for water boiling. It is prohibited to heat or boil other liquids.
- Ensure that water level is not below the minimal mark and not above the maximal mark. If water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out.
- Do not use the kettle near heat sources and open flame.
- Do not open the kettle lid while boiling.
- Be careful not to get burned by hot steam during boiling.
- Do not touch hot surfaces of the kettle, take it only by the handle.
- Be careful while carrying the kettle filled with boiling water.

- Before cleaning
 - Before removing the filter (1) disconnect the unit from the mains, remove it from the base,9) pour out water and let the unit cool down completely.
 - Remove the filter (1) by pressing it from inside the kettle to move the filter clamp from its position locked with the unit body, and take filter out.
 - Clean the filter (1) of the kettle regularly, you can use a small brush for it.
 - Install the filter (1) back to its place, check whether the filter (1) is installed properly.

- Cleaning and maintenance**
 - Before cleaning, disconnect the unit from the mains, pour out water and let the unit cool down completely.
 - Wipe the outer surface of kettle with a damp cloth or a sponge. Use soft sponges to remove dirt; do not use metal brushes and abrasives.
 - Do not immerse the kettle and base into water or other liquids.
 - Do not wash the kettle and base in a dishwasher machine.
 - Unplug the unit, if you do not use it or before cleaning. When unplugging, pull the plug, but not the cord.
 - For children safety do not leave polyethylene bags, used as a packaging, around the kettle. **Danger of suffocation!**
 - Do not allow children to use the kettle as a toy.
 - This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions by a person who is responsible for their safety on safety measures and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.
 - Check the power cord and the plug periodically. Do not use the kettle, if the kettle body or power cord have damages.
 - Do not repair the unit by yourself. If you find any damages, unplug the unit and apply to the authorized service center.

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Mesh filter
- Lid opening button
- Handle
- Water level scale
- Flask
- On/Off button -0/+
- Operation indicator
- Base
- Cord storage

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Mesh filter
- Lid opening button
- Handle
- Water level scale
- Flask
- On/Off button -0/+
- Operation indicator
- Base
- Cord storage

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

- Switch on the kettle by pressing the On/Off button (7), the operation indicator (8) will light up. When water starts boiling, the kettle will switch off automatically. Pour out water and repeat boiling procedure 2-3 times.
- Note:**
 - Before using the kettle make sure that the on/off button (7) -0/+ is not blocked by any foreign objects, and the lid (2) is tightly closed, otherwise auto switch off the kettle is not possible.
 - Before removing the kettle from the base make sure that it is switched off.

DEUTSCH

WASSERKOECHER

Beschreibung

- Siebfilter
- Deckel
- Taste der Deckelöffnung
- Handgriff
- Wasserstandsanzeiger
- Kolben
- Ein-/Ausschalttaaste -0/+
- Betriebsanzeiger
- Unterlass
- Kabelaufbewahrung

Achtung!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstromwert maximal bis 30 mA im Stromversorgungsnetz anzuschließen. Wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.

SICHERHEITSSPANNUNGEN

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des elektrischen Wasserkochers die Betriebsanleitung aufmerksam durch. Behalten Sie diese Anweisung während der ganzen Betriebsperiode.

- Nutzen Sie dieses Gerät bestimmungsgemäß und laut der Bedienungsanleitung.
- Verwahren Sie sich, ob die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestattet; schalten Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
- Verwenden Sie keine Adapter beim Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher im Badezimmer zu nutzen. Betreiben Sie ihn nicht in der Nähe von Schwimmbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Wasserbehältern.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu benutzen.
- Berühren Sie nie das Gehäuse oder den Griff des Wasserkochers mit nassen Händen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine gleiche und ebene Oberfläche auf. Stellen Sie den Wasserkocher nicht an der Tischkante auf.
- Vor der Einschaltung des Geräts vergewissern Sie sich, dass das Wasser aus dem Unterlass auf dem Deckel nicht fließt.
- Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschaltet haben, jedoch der Wasserstand darin unter dem minimalen Wasserstand liegt, betreffen Sie diesen Wasserkocher automatisch aus. In diesem Fall nehmen Sie den Wasserkocher vom Unterlass (9) ab, lassen Sie ihn 5-10 Minuten lang abkühlen, dann können Sie den Wasserkocher mit Wasser der Steckdose wieder in normaler Betriebsfunktionieren.
- Seien Sie vorsichtig bei der Öffnung des Deckels, da der entstehende Dampf sehr heiß ist.

- Filterreinigung**
 - Schalten Sie den Wasserkocher aus, nehmen Sie ihn vor dem Herausnehmen des Filters (1) vom Unterlass (9) ab, gießen Sie das Wasser heraus und lassen Sie ihn abkühlen.
 - Nehmen Sie den Filter (1) heraus, indem Sie ihn von Filter von Innenseits des Wasserkochers fürs Herausführen der Klinke des Filters aus Verlinkung mit dem Gehäuse des Wasserkochers drücken.
 - Reinigen Sie den Filter (1) des Wasserkochers von Verschmutzungen regelmäßig, für die Reinigung können Sie kleine Bürsten benutzen.
 - Setzen Sie den Filter (1) zurück auf, prüfen Sie die Richtigkeit der Aufstellung des Filters (1).

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen sich abkühlen.
- Wischen Sie die Außenoberfläche mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm ab. Nutzen Sie für die Entfernung der Verschmutzung weiche Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und Abwassertmittel.
- Tauschen Sie den Wasserkocher und seinen Unterlass regelmäßig, wenn das Wasser aus dem Unterlass fließt.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Unterlass in der Geschirrspülmaschine zu waschen.

Kalkentfernung

- Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers befindet, beeinträchtigt die Geschmacksigenschaften des Wassers, und verletzt den Wärmestausch zwischen Wasser und Heizelement.
- Um den Kalkstein zu entfernen, füllen Sie das Gerät bis zum maximalen Wasserstand mit Wasser-Essig-Lösung (2:1).
- Bringen Sie die Flüssigkeit zum Kochen und lassen Sie es für 5-10 Minuten kochen.
- Morgen gießen Sie die Lösung ab, befüllen Sie den Wasserkocher erneut mit Wasser bis zu maximalen Wasserstand.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät bei sichtbaren Beschädigungen oder dem Wassereck zu nutzen.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher und den Unterlass in der Geschirrspülmaschine zu waschen.
- Schalten Sie das Gerät vom Netz ab, wenn Sie es nicht benutzen oder die Reinigung vornehmen möchten.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie es vom Stromnetz am Netzkabel zu stehen, halten Sie es am Stecker.
- Aus Sicherheitsgründen lassen Sie Plastikluten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
- Beachten Sie das Gerät in einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

- Aufbewahrung**
 - Bevor Sie das Gerät zur längeren Aufbewahrung wegpacken, schalten Sie es vom Stromnetz ab, gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
 - Um die Bildung des Kondenswassers bei der dauernden Aufbewahrung zu vermeiden, wischen Sie den Wasserkocher mit einem trockenen Tuch ab.
 - Beachten Sie das Gerät in einem trockenen, kühlen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

- Lieferumfang:**
 - Wasserkocher mit Filter – 1 Stück
 - Unterlass – 1 St.
 - Bedienungsanleitung – 1 St.

- Technische Eigenschaften**
 - Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 - Maximale Leistung: 1850-2200 W
 - Maximales Fassungsvermögen: 1,7 l

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Die Nutzungsdauer des Geräts beträgt 4 Jahre.**

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Gewährleistung**
 - Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man bei Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchsverletzung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Einkauf vorlegen.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

- Wasserkocher**
 - auf den Unterlass (9) auf. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel (2) des Wasserkochers dicht geschlossen ist.

РУССКИЙ

ЧАЙНИК

Описание

- Сетчатый фильтр
- Крышка
- Кнопка открытия крышки
- Ручка
- Шкала уровня воды
- Колба
- Кнопка включения/выключения -0/+
- Индикатор работы
- Подставка
- Место намотки сетевого шнура

Внимание!

Для дополнительной защиты

VITEK VT-1175

[Описание](#)

[Характеристики](#)



Оформление кредита
онлайн за 2 минуты



Доставка заказов
по всей России



Круглосуточная
служба поддержки



Оплата заказа любым
удобным способом

 **сотмаркет**

[О компании](#)

[Доставка и оплата](#)

[Новинки](#)

[Отзывы](#)

[Акции и скидки](#)